Vorraussetzungen und Funktionen

Voraussetzungen

Für die Steuerung wird ein PC/Gerät benötigt, auf dem Docker läuft und installiert ist. Dies kann ein Notebook (Windows, Linux, Mac) aber auch ein PC/Raspberry Pi sein. Bei einem Gerät ohne Bildschirm, wie bei einem Raspberry wird noch ein Eingabegerät oder eine Fernbedienung benötigt. Dies kann ein Smartphone, Tablet oder ein zweites Notebook sein.

Funktionen

- Hellichkeit der Ampel einstellbar
- Lautsträke der Hupe einstellbar
- Vorlaufzeit frei definierbar
- Schusszeit wird durch Anzahl der Pfeile sowie der Zeit pro Pfeil definiert
- AB/CD Gruppen Modus
- Alternierend Einzeln
- Alternierend Mannschaft
- Nachschießen mit Anzahl der Pfeile als Zwischensequenz einstellbar
- Stechen beim Alernierend als Zwischensequenz einstellbar
- Automatisches Schießleiterprotokoll + PDF Download
- Einzelne Voreinstellungen (Halle, Finale, Liga, etc.) kann angepasst und gespeichert werden

---

Revision #2
Created 2026-03-13 09:08:16 UTC by Gero Gras
Updated 2026-03-13 09:15:02 UTC by Gero Gras